

## Rakethelikopter – Instruktion och tips

Du skjuter upp rakethelikoptern i luften med den medföljande slangbellan. Därefter vänder rakethelikoptern och snurrar ner mot marken som en helikopter.

*Produkten **kräver en enkel montering** innan den används.*

### Montering slangbella

1. Fäst gummibandet i haken i mitten på slangbellan.
2. För gummibandet genom de två öglorna.

### Montering rakethelikopter

På rakethelikopterns vingar finns fyra streck som visar var vikning/böjning ska göras. OBS: Gör ej kraftiga vikningar. När du är färdig bör det se ut ungefär som på bilden till höger.

1. Vik försiktigt båda vingarna vid det raka strecket. En lätt böjning utåt räcker.
2. Vik försiktigt båda vingarna vid det sneda strecket. En lätt böjning nedåt räcker.



### Användning

1. Ta tag i rakethelikopterns **runda ände** med tumme och pekfinger (håll ej i vingarna).
2. Haka fast rakethelikopterns topp i slangbellans gummiband.
3. Sikta mot himlen, spänn gummibandet och se raketerna stiga mot skyn!

Vid användning i mörker: Sätt på lampan med strömbrytaren nära rakethelikopterns spets.

Utmaning: Försök fånga rakethelikoptern på vägen ner!

### Bonustips!

Vira 2-3 varv hushållstejp runt vingarna vid rakethelikopterns mitt. Det ger bättre aerodynamik, stabilitet och rakethelikoptern flyger högre.

### Manual online

Manual och fler tips finns även på

<https://www.rakethelikopter.se/manual/>

Skanna QR-koden till höger med din mobilkamera för att surfa dit.



Gilla gärna <https://www.facebook.com/rakethelikopter>

*För barn rekommenderas lek tillsammans med vuxen. Innehåller smådelar. Ej lämplig för barn under 3 år. Produkten kan användas flera gånger, men får klassas som förbrukningsvara pga naturligt slitage. Produkten innehåller små batterier som ska lämnas till återvinning när produkten tjänat ut.*